



AEROPLUS PREMIUM

GUIDE DE POSE

POSE SUR SUPPORT DISCONTINU

DÉROULER LE PARE PLUIE DE FAÇON HORIZONTALE SUR MONTANTS AVEC ENTRAXE MAXIMUM DE 60cm

FIXER LE PARE PLUIE AVEC AGRAFES TOUS LES 30cm SUR LES MONTANTS, PUIS DES LITEAUX VERTICAUX DE 2cm MINIMUM D'ÉPAISSEUR SUR LES MONTANTS

RECOUVRIR LES LÉS DE 10cm

RACCORDER LES LÉS VERTICAUX OU HORIZONTAUX AVEC LES ADHÉSIFS DE LA GAMME AEROTAPE PREMIUM

LA VENTILATION ENTRE LE PARE PLUIE ET LE BARDAGE DOIT ÊTRE DE MINIMUM 2cm

TRAITER LES TRAVERSÉES À TRAVERS LE PARE PLUIE AVEC L'ADHÉSIF FLEXIBLE AEROFORM



POSE SUR SUPPORT CONTINU

DÉROULER LE PARE PLUIE DE FAÇON HORIZONTALE SUR LE PANNEAU À PARTICULE

FIXER LE PARE PLUIE AVEC AGRAFES, PUIS DES LITEAUX VERTICAUX TOUS LES 60cm MAXIMUM, DE 2cm MINIMUM D'ÉPAISSEUR SUR LES MONTANTS

RECOUVRIR LES LÉS DE 10cm

RACCORDER LES LÉS VERTICAUX OU HORIZONTAUX AVEC LES ADHÉSIFS DE LA GAMME AEROTAPE PREMIUM

LA VENTILATION ENTRE LE PARE PLUIE ET LE BARDAGE DOIT ÊTRE DE MINIMUM 2cm

TRAITER LES TRAVERSÉES À TRAVERS LE PARE PLUIE AVEC L'ADHÉSIF FLEXIBLE AEROFORM

